



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан регулирующий седельный, Тип VFQ, Модификация 2

Код материала: 065B2676

1. Сведения об изделии

2. Назначение изделия

3. Описание и работа

4. Указания по монтажу и наладке

5. Использование по назначению

6. Техническое обслуживание

7. Текущий ремонт

8. Транспортирование и хранение

9. Утилизация

10. Комплектность

11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 27.06.2018

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и Тип

Клапан регулирующий VFQ модификации 2.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgve 81, 6430 Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "Danfoss Trata d.o.o.", Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Словения.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления.

Дата изготовления указана на шильдике в формате нн/гг.

2. Назначение изделия




Клапан регулирующий типа VFQ модификации 2 (далее- клапан регулирующий VFQ2) предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения.

3. Описание и работа

3.1. Назначение изделий

При увеличении расхода сверх заданного регулятор закрывает клапан. Клапан регулирующий VFQ 2 состоит из регулирующего фланцевого клапана с дроссельным клапаном для задания расхода и регулирующего блока с диафрагмой.

3.2. Устройство и принцип действия изделия



1 – Корпус клапана;



2 – Крышка клапана;

3 – Дроссельный клапан-ограничитель расхода;

- 4 – Седло клапана;
 5 – Клапанная вставка;
 6 – Конус клапана, разгруженный по давлению;
 7 – Шток клапана;
 8 – Сильфон для разгрузки клапана по давлению;

Принцип действия: Перемещаемая среда создает перепад давлений на дроссельном клапане-ограничителе. Перепад давлений воздействует через импульсные трубы на регулирующую диафрагму. При увеличении расхода сверх заданного регулятор открывает клапан.

Примеры применения.



3.3. Маркировка и упаковка


На металлическом шильдике на клапане указана следующая информация: кодовый номер, дата производства, типа клапана, DN, PN, Kvs, Tmax.

3.4. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	125
Номинальное давление (PN), бар	25
Максимально допустимый перепад давлений, бар	15
Мин. перепад давлений на клапане ΔP , бар	Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min} = (Q/kVS)2 + \Delta P_{dr}$.
Гидравлическая характеристика (KVs), м ³ /ч	160
Рабочая среда	Вода или 30% водный раствор гликоля

Температура рабочей среды, °С	2...200 °С (Свыше 150 °С применяется только с охладителем импульса давления.)
Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности)	0,03
Климатическое исполнение	Категория 3 по ГОСТ 15150-69
Тип присоединения к трубопроводу	фланцы по DIN 2501
Коэффициент начала кавитации	0,35
Вид привода или регулирующего блока	AFPQ (4)
Масса, кг, не более	79
Седло	Нерж. сталь, мат. № 1.4021
Конус	Нерж. сталь, мат. № 1.4404
Корпус	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

Габаритные и присоединительные размеры



VFQ Ду15-125

Дополнительные технические характеристики

B, мм	380
L, мм	400

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

4.2. Меры безопасности

Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапана регулирующего VFQ 2 должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

4.2. Подготовка к монтажу

Необходимо достать изделие из коробки. Осмотреть на наличие дефектов. Снять заглушки (если они

есть) с фланцев клапана.

4.4. Монтаж и демонтаж

Клапан регулирующий VFQ 2 Ду = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120°C могут быть установлены в любом положении.

Клапан регулирующий VFQ 2 Ду = 100–125 мм или клапан регулирующий VFQ 2 другого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

Импульсные трубы должны устанавливаться между подающим трубопроводом и регулирующим блоком. При использовании перемещаемой среды с температурой от 150 до 200 °C на импульсной трубке, идущей к подающему трубопроводу, должен устанавливаться охладитель импульса давления. В разделе Принадлежности представлены импульсные трубы AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

4.5. Наладка и испытания

Ограничитель расхода настраивается путем вращения дроссельного клапана–ограничителя.

4.6. Пуск (опробование)

Перед пуском необходимо проверить правильность установки клапана и привода:

Стрелка на клапане должна совпадать по направлению с движением теплоносителя.

Монтажное положение управляющего элемента должно соответствовать допустимым монтажным положениям.

5. Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

Качество сетевой воды должно удовлетворять техническим требованиям, п.4.8.40 ПТЭ (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

4.2 Подготовка изделия к использованию

Необходимо провести визуальный осмотр изделия на наличие видимых дефектов.

6. Техническое обслуживание

Промывка системы / клапана 1 раз в год.

Плановый осмотр клапана с приводом:

- работа до года - 1 раз в 2 месяца;

- более года 1 - раз в 1 месяц;

включая проверку работоспособности клапана с приводом в режиме ручного управления, если ручное управление предусмотрено.

В межотопительный сезон обязательное открытие-закрытие клапана 1 раз в месяц вручную либо средствами автоматики.

7. Текущий ремонт

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Данфосс».

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клапанов регулирующих VFQ 2 должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (3-е климатическое исполнение).

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан регулирующий VFQ 2;

- упаковочная коробка;

- технический паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);


- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

11. Список комплектующих и запасных частей

Наименование	Код для заказа	Фото	Описание
Охладитель V1(емкость 1 л)	003G1392		С компрессионными фитингами для трубы Ø 10
Импульсная трубка 1 компл. а AF	003G1391		Медная трубка Ø 10 x 1 x 1500мм; резьб. ниппель G 1/4 ISO 228; втулка (2 шт.) (2 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.)
Компрессионный фитинг	Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.	003G1468	Для подключения импульсной трубки Ø 10 к регулирующему блоку, G 1/4
Соединительная деталь KF3	003G1397		Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами
Соединительная деталь KF2	003G1398		Для комбинации клапана с регуляторами температуры
Запорный клапан	003G1401		Для импульсной трубы Ø 10

Запорно-
регулирующая
руковатка

DN= 15-250 мм 003G1499



Запорно-
регулирующая
руковатка состоит
из сальникового
блока с накидной
гайкой,
резьбового штока
и маховика.
Руковатка
закрепляется на
клапане вместо
электропривода с
помощью
накидной гайки.
Клапан может
закрываться
вращением
маховика
руковатки по
часовой стрелке и
открываться
вращением
маховика против
часовой стрелки.
Снятие
электропривода с
клапана и монтаж
запорнорегулирую-
щей руковатки
должны
осуществляться
при
опорожненном
трубопроводе.